


CONSEJOS BÁSICOS PARA MANTENER TU AIRE ACONDICIONADO EN BUEN ESTADO


UNIDAD INTERIOR

- 1 REVISAR Y LIMPIAR LOS FILTROS**
¿Cada cuánto tiempo?
Una vez al año para un aire acondicionado convencional o cada seis meses para sistemas de bomba de calor.
- 2 REVISAR Y LIMPIAR EL DESAGÜE**
Así evitarás malos olores y el atasco del desagüe.




UNIDAD EXTERIOR


- 3 LIMPIAR LA ZONA DEL INTERCAMBIADOR**
¿Cómo hacerlo?
Con aire a presión o con un cepillo.
- 4 REVISAR Y LIMPIAR EL CONDENSADOR**
¿Cada cuánto tiempo?
Cuatro veces al año, al finalizar cada estación.



ADEMÁS, SE RECOMIENDA:



Contratar una revisión anual del equipo.



Revisar el estado de las pilas del control.