


DICAS BÁSICAS PARA MANTER SEU AR-CONDICIONADO EM BOM ESTADO


UNIDADE INTERIOR

- 1 REVISAR E LIMPAR OS FILTROS**
A cada quanto tempo?
Uma vez por ano para um ar-condicionado convencional e a cada seis meses para sistemas de bomba de calor.
- 2 REVISAR E LIMPAR A TUBULAÇÃO**
Dessa forma, evitará mau cheiro e o entupimento da tubulação




UNIDADE EXTERIOR


- 3 LIMPAR A ÁREA DO TROCADOR**
Como se faz?
Com ar sob pressão ou com uma escova.
- 4 REVISAR E LIMPAR O CONDENSADOR**
A cada quanto tempo?
Quatro vezes por ano, no fim de cada estação.



ALÉM DISSO, É RECOMENDÁVEL:



Contratar uma revisão anual do equipamento.



Revisar o estado das pilhas do controle-remoto.